



USA KFZ Antennenadapter Wiclic auf 150ohm Antennenstecker Adapterkabel



8,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ACV

Bestell-Nr.: 41-153-00014

UDA KFZ Adapter Autoradio Antennenadapter für US Fahrzeuge Wiclic auf 150ohm Antennenstecker Adapterkabel. Universell verwendbar im KFZ, Caravan etc. z.B. Ford, Mustang, Opel, Chevrolet, Cadillac, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Mazda, Mercury, Pontiac, Saturn, und auch auch neuere Kraftfahrzeuge aller Art

USA KFZ Adapter bzw. US Antennenadapter Wiclic auf 150ohm Antennenstecker Adapterkabel

- Antennenadapter für 150-Ohm DIN-Autoradios
- Universell verwendbar im KFZ, Caravan etc.
-
- z.B. Chrysler alle Modelle 08/2001->
- z.B. Chevrolet neu
- z.B. Ford Mustang 2007->
- z.B. Opel GT
- z.B. auch neuere Kraftfahrzeuge aller Art
-
- Buick Enclave 2008 - 2015
- Buick Lucerne 2006 - 2011
-
- Cadillac CTS 2008 - 2013
- Cadillac De Ville (DTS) 2006 - 2011
- Cadillac Escalade / EXT / XL 2007 - 2014
- Cadillac SRX 2007 - 2013
- Cadillac STS 2005 - 2010
-
- Chevrolet Avalanche 2007 - 2013
- Chevrolet Aveo LT 2007 - 2008
- Chevrolet Captiva 2012 - 2015
- Chevrolet Cobalt 2007 - 2010
- Chevrolet Equinox 2007 - 2010
- Chevrolet Express 2008 - 2015
- Chevrolet HHR 2006 - 2011
- Chevrolet Impala 2006 - 2013
- Chevrolet Malibu 2008 - 2012
- Chevrolet Monte Carlo 2006 - 2007
- Chevrolet Silverado 2007 - 2013
- Chevrolet Silverado HD 2014
- Chevrolet Suburban 2007 - 2014
- Chevrolet Tahoe 2007 - 2014
- Chevrolet Traverse 2009 - 2015
-
- Chrysler 300 2005 - 2007
- Chrysler 300M 2002 - 2004
- Chrysler Aspen 2007 - 2007
- Chrysler Concorde 2002 - 2004
- Chrysler Pacifica 2003 - 2008
- Chrysler PT Cruiser 2002 - 2010
- Chrysler Sebring 2002 - 2006
- Chrysler Town and Country 2002 - 2007
-
- Dodge Caliber 2007 - 2008
- Dodge Caravan 2001 - 2007
- Dodge Charger 2006 - 2007
- Dodge Dakota 2002 - 2007
- Dodge Durango 2002 - 2007
- Dodge Intrepid 2002 - 2005
- Dodge Magnum 2005 - 2007
- Dodge Neon 2002 - 2006
- Dodge Ram 2002 - 2008
- Dodge Stratus 2002 - 2006
- Dodge Van (Fullsize) 2002 - 2003
- Dodge Viper 2003 - 2009
-

- Ford Edge 2007 - 2010
- Ford Escape 2008 - 2012
- Ford Expedition 2007 - 2014
- Ford Explorer 2006 - 2010
- Ford Explorer Sport Trac 2007 - 2010
- Ford F-150 2009 - 2014
- Ford F-250/350 2005 - 2016
- Ford Flex 2008 - 2012
- Ford Mustang 2007 - 2014
- Ford Taurus / X 2008 - 2009
-
- GMC Acadia 2007 - 2015
- GMC Savana 2008 - 2015
- GMC Sierra 2007 - 2013
- GMC Sierra HD 2014 - 2015
- GMC Yukon / Denali / XL 2007 - 2014
-
- Hummer H2 2008 - 2009
-
- Jeep Commander 2006 - 2007
- Jeep Compass 2007 - 2008
- Jeep Grand Cherokee 2002 - 2007
- Jeep Liberty 2002 - 2007
- Jeep Patriot 2007 - 2008
- Jeep Wrangler 2003 - 2006
-
- Lincoln MKS 2009 - 2014
- Lincoln MKT 2009 - 2014
- Lincoln MKX 2007 - 2010
- Lincoln MKZ 2007 - 2014
- Lincoln Navigator 2007 - 2014
- Lincoln Zephyr 2006
-
- Mazda Tribute 2008 - 2011
-
- Mercury Mariner 2008 - 2011
- Mercury Milan 2006 - 2011
- Mercury Montego 2005 - 2008
- Mercury Mountaineer 2006 - 2010
- Mercury Sable 2008 - 2009
-
- Opel GT 2007 - 2009
-
- Pontiac G3 2009 - 2009
- Pontiac G5 2007 - 2010
- Pontiac Solstice 2006 - 2009
- Pontiac Torrent 2007 - 2009
- Pontiac Vibe 2009 - 2010
-
- Saturn Aura 2007 - 2009
- Saturn Ion 2006 - 2008
- Saturn Outlook 2007 - 2009
- Saturn Sky 2007 - 2009
- Saturn Vue 2006 - 2009
- Saturn XL-7 2007 - 2009