



SAT LNB Schutz Überspannungsschutz - schützt den Receiver



5,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 78-304-03000

SAT LNB Schutz Überspannungsschutz - schützt den Receiver Montage zwischen Receiver und LNB, SAT-Überspannungsschutz zur Montage zwischen Receiver und LNB schützt den Receiver vor Überspannung schaltet ab 68 V automatisch in "Kurzschluss" Ansprechschwelle: 68V Frequenzbereich: 5 MHz - 2400 MHz

SAT LNB Schutz Überspannungsschutz - schützt den Receiver

- **Montage zwischen Receiver und LNB**
- Der SAT-Überspannungsschutz schützt den Receiver vor Überspannung und schaltet ab 68V automatisch in "Kurzschluss".
- Ansprechschwelle: 68 Volt
- Frequenzbereich: 5-2400MHz
- Durchgangsdämpfung ca. 0,5dB
- Strombelastbarkeit ca max 4500A
- Überspannungsschutzgerät. Feinschutz
- für Antennenanlagen terrestrische, BK- und SAT-Anlagen
- leitet Überspannungen gegen Masse ab mit DC-Durchgang
- Ausführung Stecker - Buchse