



Stereo Mini Verstärker 2x75Watt mit Bluetooth Digital ESA18MK-BT Schwarz



109,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dynavox

Bestell-Nr.: 88-850-00570



Verstärker 2x75Watt mit Bluetooth Digital ESA-18MK-BT Schwarz Stereoverstärker

2x75W Stereo Verstärker in Schwarz mit integriertem Bluetooth Empfänger

Idealer kleiner Kraftprotz für Heim, PC-Notebook Anwendungen, Beamer-Soundverstärker oder auch Karaoke etc. Schwarze Frontblende mit übersichtlichen Reglern und frontseitigem Micro-Eingängen und 2 rückseitigen Cincheingängen. LautsprecherAusgänge über Schnellspann-Klemmterminal mit 4mm Buchsen. Schöner stabiler Aufbau im Ganzmetallgehäuse. Kompakte Bauart , und Flachbauweise durch Verwendung eines starken aber streuarmen und flachen Ringkerntrafos.

Der Dynavox ESA-18MK BT ist der Nachfolger des über viele Jahre erfolgreichen ESA18 Stereo-Mini-Verstärkers. Das Gerät besitzt im Vergleich zum Vorgänger u.a. ein komplett überarbeitetes Vollmetallgehäuse mit massiver 4mm Frontplatte, leicht veränderte Maße sowie Bluetooth-Empfang. Der Dynavox ESA18MK BT besitzt 2 Line- sowie einen Mikrofoneingang. Der Mikrofoneingang ist in der Lautstärke und im Echo regelbar. Schaltbare Loudness, Record Out, getrennte Höhen- und Bassregelung sowie eine abschaltbare Auto-Standby-Regelung (Gerät schaltet nach ca. 30 Minuten ohne Signalausgang selbständig ab) komplettieren die umfangreiche Ausstattung.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 220-240Vac 50Hz
- Audio-Frequenzbereich: 20Hz...20.000Hz (+/- 3dB)
- Musikleistung: 2 x 75Watt
- Anschluß für Lautsprecherboxen aller Art mit Impedanz 4-Ohm, 8-Ohm oder auch 16-Ohm
- Klirrfaktor: < 0,1 %
- Signal-Rauschabstand: > 88 dB
- Eingänge:
- 2 x Stereo Cinch-Buchse,
- 1 x Mikrofonbuchse 6,3mm Klinke
- 1x Bluetooth-Empfänger (BT5.0)
- Ausgänge:
- Schraubklemmen für 2 Lautsprecherboxen (1x Paar)
- 1 x RECORD Cinch Stereo Ausgang für weitere Verstärker zum durchschleifen
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 2,1 kg
- Maße (BxHxT): 220x50x210 mm

Lieferumfang:

- Verstärker
- Bedienungsanleitung